

報道関係者各位

2018 年 7 月 20 日
株式会社リンクスインターナショナル

=====

MOZA Air/AirCross 対応 ワイヤレスサムコントローラー
独自のミミックモーションコントロール機能搭載
技術基準適合、2.4GHz 接続による最大 50m の無線通信
USM レンズのフォーカスコントロール対応
視認性の高い高輝度 OLED ディスプレイ
最大 4 時間の連続駆動
MOZA Wireless Thumb Controller

=====

株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、独自のミミックモーションコントロール機能搭載、MOZA Air/AirCross 対応 ワイヤレスサムコントローラー、MOZA Wireless Thumb Controller を 2018 年 7 月 28 日より、全国の家電量販店や専門店で発売いたします。

◆MOZA Wireless Thumb Controller

MOZA Wireless Thumb Controller は、MOZA Air/AirCross に対応したワイヤレスサムコントローラーです。独自のミミックモーションコントロール機能搭載、2.4GHz 接続による最大 50m の無線通信で力強くそして滑らかな遠隔操作を実現、USM レンズのフォーカスコントロール対応、視認性の高い高輝度 OLED ディスプレイ搭載、ジンバルキャリブレーション、各種詳細フォロー設定など高機能なメニューを備え、セカンドオペレータとして優秀なジンバル制御を実現します。



◆MOZA Wireless Thumb Controller 製品特徴

・独自のミミックモーションコントロール機能搭載

MOZA Air/AirCross と MOZA Wireless Thumb Controller をペアリングすることで、コントローラの動きに合わせて追従する独自のミミックモーションコントロールが可能です。離れた場所からまるで手元にあるかのように、力強くそして滑らかな遠隔操作可能にします。

・技術基準適合、2.4GHz 接続による最大 50m の無線通信

MOZA Wireless Thumb Controller は、国内の技術基準に適合した 2.4GHz 帯により最大 50m の無線通信を実現します。ミミックモーションコントロールを始め、高機能なメニューを備え、ジンバルを自在に制御することが可能です。

・USM レンズのフォーカスコントロール対応

キヤノン社のレンズ駆動用超音波モーター「USM」搭載レンズのフォーカスコントロールに対応しています。コントローラー背面に備えられたローラーを転がすことで、フォーカスを自在に制御することができます。また、ローラーを素早く 2 回クリックすることでジンバルをリセーター(初期位置)にすることができます。

・視認性の高い高輝度 OLED ディスプレイ

コントローラのディスプレイには、高輝度かつ消費電力の少ない OLED ディスプレイを採用しています。小型ディスプレイながらメニューの視認性を高め、快適な操作性を実現します。

◆MOZA Wireless Thumb Controller スペック

型番		MOZA Controller Set (LA06)
JAN		7291045689326
対応製品		MOZA Air MOZA AirCross
インターフェース		Micro USB ポート (本体充電+ファームウェアアップデート用)
カメラコントロール	Sony	録画スタート/ストップ
	Canon	録画スタート/ストップ フォーカスコントロール (Canon USM レンズ専用)
	Panasonic	録画スタート/ストップ
	Blackmagic Designs	録画スタート/ストップ
機能	ジョイスティック	1. ジンバルのリモートコントロール 2. 詳細メニュー下で上下にスクロール:メニュー選択 3. 詳細メニュー下で左にスクロール:戻る 4. 詳細メニュー下で右にスクロール:選択/決定
	スピードボタン	1. 1 回クリックで制御スピード順次切り替え (Low/Middle/High) 2. 長押しで選択項目切り替え (左側:フォーカス速度/右側:フォロー追従速度)
	オプションボタン	1. 1 回クリックでフォローモード順次切り替え 2. 長押しで詳細メニューに入る
	ON/OFF ボタン	1. 長押しでコントローラーの電源 ON/OFF

		2. 1 回クリックで録画スタート/ストップ
	背面ローラー	1. Canon USM レンズ専用フォーカスコントロール 2. 2 回クリックでリセター
	1/4 ユニファインネジ穴	各種カメラアクセサリ用
無線	Wi-Fi	2.4GHz (通信範囲約 50m)
バッテリー(連続駆動時間)		最大 4 時間
取得認証		技術基準適合(TELEC)
保証		1 年
本体サイズ		77 × 55 × 34 mm
本体重量		約 52g
パッケージサイズ		95 × 75 × 72 mm
パッケージ重量		約 111.8g

※機能改善等の理由から、予告なく機能や仕様が変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

◆MOZA Wireless Thumb Controller メニュー

トップメニュー	【REC】 録画 ON/OFF	ON/OFF ボタンで録画スタートとスタンバイを切り替え
	【SPEED】 速度制御 Low/Middle/High (左側と右側の設定は SPEED ボタン 長押しで切り替え)	左側: フォーカス速度(Canon USM レンズ専用) 右側: フォロー追従速度
	【MODE】 フォローモード切り替え	OPTIONS ボタンを押すごとに切り替え
詳細メニュー (OPTIONS ボタン長 押し)詳細メニュー はジョイスティックで 項目の選択、決定 したい項目の上で ジョイスティックを右 側に倒すと決定とな り、左側に倒すと戻 る。	【Pair】 MOZA Wireless Thumb Controller と のペアリング	NO: キャンセル YES: ペアリング (ペアリング選択後にジンバルの電源を ON)
	【Save】 設定の保存	NO: キャンセル YES: 保存
	【Camera】 カメラフォームの読み込み、ジンバル のパラメータを最適化します	<ul style="list-style-type: none"> • Canon: EOS DSLR • Canon: EOS Cinema • SONY: Alpha • Panasonic: GH • BMD: Blackmagic Design • NIKON • OTHER マウントしたカメラの種類を選択してください 異なるカメラフォームを読み込むと、正常に動作しません 該当のフォームがない場合は「OTHER」を選択してください

【Profile】 マウントしたカメラの重量設定、通常 AUTO を選択します 数字が大きくなるほど重いカメラに対 応します		AUTO: マウントしたカメラとレンズの重量から自動調整します 1～4: 手動で調整する場合に使用します
【Motor】 スタビライザー制御		ON: スタビライザー制御 ON OFF: スタビライザー制御 OFF
【Follow】 フォロー制 御および追 従速度	【Follow Enable】 フォロー制御	PIT: ON / OFF ROL: ON / OFF YAW: ON / OFF
	【Follow Speed】 フォロー追従速度、 数字が大きくなるほど 素早く追従します	Level 0～4
【Power】 ピッチ、ロール、ヨー軸の出力設定		PIT: 0～100 ROL: 0～100 YAW: 0～100
【Calibrate】 キャリブレーション		Motor On: スタビライザー制御 ON Motor Off: スタビライザー制御 OFF Gyro Calib: ジャイロのキャリブレーション Acc Calib: 加速度センサーのキャリブレーション Hexa Calib: 角速度センサーのキャリブレーション ※キャリブレーションの実行は、必ずスタビライザー制御を OFF にしてから実行してください。キャリブレーション終了後、電源ボ タンを長押ししてスタビライザーの電源 OFF にし再起動してくだ さい。
【Motion Control】 ミミックコン トロール	【Start】	ミミックコントロール開始
	【Motion Enable】 ミミックモーションで追 従させるかどうかを設 定します	PIT: ON / OFF ROL: ON / OFF YAW: ON / OFF
	【Motion Calib】	MOZA Wireless Thumb Controller のキャリブレーション ※キャリブレーションの実行時は、MOZA Wireless Thumb Controller が動かないように固定してから実行してください。
【manual Position】 フォロー制御を解除した状態で、直 接手でカメラの向きを調整		PIT: ON / OFF ROL: ON / OFF YAW: ON / OFF ※直接手でカメラの向きを調整する際は、フォロー制御を OFF にする必要があります。フォロー制御を OFF にしないとジンバル の制御によりカメラの位置が調整できません。

	【Habits】 ジョイスティック設定と ディスプレイ表示設定	【Joystick】 ジョイスティックのキーバインド設定	Mode: 4 Direction(上下左右) / 8 Direction(上下左右斜め) Up Down: 上下方向のキーバインド Left Right: 左右方向のキーバインド Reverse: 上下左右方向の反転
		【Display】 ディスプレイの表示設定	custom: 1～60 分でディスプレイ OFF ALways on: 常時モニタ表示
	【Version】		MOZA Wireless Thumb Controller のバージョンを表示します

※ファームウェアバージョンにより実際の項目や内容と異なる場合があります

【発売詳細】

◆型番

MOZA Controller Set (LA06)

◆発売日

2018 年 7 月 28 日

◆希望小売価格

14,980 円(税込)

◆製品情報ページ

<http://www.links.co.jp/item/moza-wireless-thumb-controller/>

◆高解像度

<http://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2018/07/MOZA-Wireless-Thumb-Controller.zip>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

読者からのお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル営業部
TEL: 03-5812-5820 FAX: 03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階
URL: <http://www.links.co.jp>
E-mail: support@links.co.jp

報道関係のお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル
広報担当 阪口
TEL: 03-5812-6149 FAX: 03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階
URL: <http://www.links.co.jp>
E-mail: pr@links.co.jp